

Konfigurator sprzętu

✓ = Wskazuje, które modele żurawi można łączyć z danym modelem przyczepy.

Wybierz przyczepę i żuraw odpowiednio do swoich potrzeb.

Przyczepa	Żuraw	C3,8	C4,6D	C4,6S	C5,1	C5,3	C6,0	C6,3	C6,5	C8,5
T 6		✓								
T 7			✓	✓						
T 8					✓	✓				
T 9					✓	✓	✓	✓		
T 10							✓	✓		
T 12									✓	✓
T 12 4WD									✓	✓

Zestawienie na tej stronie dotyczy kompletnych przyczep, tj. przyczep z żurawiem.

Zestawienie przyczep

Zestawienie przyczep przedstawia różnice między oferowanymi przyczepami.

Przyczepa	Wsporniki hydrauliczne przesuwane	Wsporniki teleskopowe	Dyszel skrętny ramy	Hydrauliczny wózek silnikowy	Pompa hydrauliczna ze zbiornikiem	Napięd hydrauliczny 4WD	Kłonicie	Przedłużenia kłonic	Ramy poprzeczne	Przedłużenie ramy	Rama pośrednia	Hamulce 2 kół	Hamulce bębnowe	Przenośna belka oświetleniowa	Oświetlenie zamontowane na stałe
T 6	S	-	-	-	T	-	S ⁴	T	S ²	T	T	T	T	T	-
T 7	S	-	S	-	T	-	S ⁴	T	S ²	T	T	T	T	T	-
T 7 S	S	-	S	-	T	-	S ⁴	T	S ²	T	T	T	T	T	-
T 8	S	-	S	-	T	-	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	T	-
T 9		S	S	-	T	-	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	T	-
T 10		S	S	-	T	-	S ⁶	T	S ³	-	T	T	T	T	-
T 12	S	-	S	T	T	-	S ⁶	T	S ³	-	T	T	T	T	T
T 14 4WD	S	-	S	S	T	S	S ⁸	S	S ⁴	-	-	S	T	-	T

S = Standard
T = Opcja
- = Niedostępne

Przesuwane
 Teleskopowe
 Numer oznacza liczbę kłonic
 Numer oznacza liczbę ram poprzecznych
 Wszystkie modele są dostępne z hamulcami bębnowymi 2 lub 4 kół

Zestawienie żurawi

Zestawienie żurawi przedstawia różnice między oferowanymi żurawiami.

Żuraw	Wyciągnik teleskopowy żurawia	Silowniki obrotowe	Rozdzielacz 7-dźwigniowy	Rozdzielacz 8-dźwigniowy	Rozdzielacz 2 + 3	Rozdzielacz 2 + 4	Rozdzielacz elektryczny On/Off 2 + 3	Rozdzielacz elektryczny 2 dźwigi + 4 dźwignie	Rozdzielacz elektryczny On/Off 2 dźwigi + 5 dźwigni	Serwowzór hydrauliczny	Elektryczny rozdzielacz proporcjonalny	Elektryczny rozdzielacz proporcjonalny ster. radiowo	Amortyzator	Oświetlenie robocze ładowarki chwytakowej	Chwytak 0,22	Chwytak 0,20	Chwytak 0,19	Chwytak 0,16	Chwytak 0,12	Rotator 3 tony	Rotator 4 tony	Wciągarka hydrauliczna sterowana radiowo
C 3,8	-	S ⁴	S	-	T	-	T	-	T	T	T	T	T	-	-	-	T	S	S	-	-	
C 4,6D	-	S ⁴	S	-	T	-	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	S	-	S	-	T	
C 4,6S	-	S ²	S	-	T	-	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	S	-	S	-	T	
C 5,1	-	S ⁴	T	-	S	-	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	S	-	S	-	T	
C 5,3	-	S ⁴	T	-	S	-	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	S	-	S	-	T	
CT 6,0	S	S ⁴	-	T	-	S	-	T	-	T	T	T	T	-	T	T	S	-	S	-	T	
CT 6,3	S	S ⁴	-	T	-	S	-	T	-	T	T	T	T	-	T	T	S	-	S	-	T	
C 6,5 (T 12)	S	S ⁴	-	T	-	S	-	T	-	T	T	T	T	S	-	-	-	-	-	S	T	
C 6,5 (T 14 4WD)	S	S ⁴	-	-	-	-	-	S	T	T	T	T	T	S	-	-	-	-	-	S	T	
C 8,5 (T 12)	S	S ⁴	-	T	-	S	-	T	-	T	T	T	T	S	-	-	-	-	-	S	T	
C 8,5 (T 14 4WD)	S	S ⁴	-	-	-	-	-	S	T	T	T	T	T	S	-	-	-	-	-	S	T	

S = Standard
T = Opcja
- = Niedostępne

Numer oznacza liczbę silowników obrotowych
 Do obrotu, podnoszenia i opuszczania
 Masa 105 kg
 Masa 99 kg
 Masa 90 kg
 Masa 70 kg
 Masa 49 kg
 Masa 16 kg
 Masa 21 kg

Uwaga! W przypadku żurawia zamontowanego na przyczepie T 12 i T 14 4WD, rozdzielacz podany jako standardowy może być inny. Stąd podział modeli przyczep dla większych żurawi.